

## Verbindung per Funk unter Windows 10 herstellen (WLAN)


Mit Funk (WLAN) können Sie mobile Endgeräte wie Laptops, Tablets oder Smartphones per Funk mit Ihrer FRITZ!Box verbinden.

Die meisten WLAN-fähigen Endgeräte unterstützen zum Verbindungsaufbau die sehr einfach anzuwendende „WPS-Methode“.

1. Klicken Sie im Windows-Startmenü auf „Einstellungen“.
2. Klicken Sie im Menü "Einstellungen" auf "Netzwerk und Internet" und dann auf "WLAN".
3. Klicken Sie in der Liste der verfügbaren Verbindungen auf den Namen des Funknetzes Ihrer FRITZ!Box und dann auf "Verbinden".

*Hinweis: Der Name Ihres Funk-Netzwerkes ist identisch mit dem Modell Ihrer FRITZ!Box, also zum Beispiel „FRITZ!Box Fon WLAN 7490“. Auch sollte Ihr WLAN-Netz aufgrund der Nähe das stärkste Signal haben.*


Das Eingabefeld "Netzwerksicherheitsschlüssel eingeben" wird angezeigt:



The screenshot shows a Windows 10 network connection dialog box. At the top left is a blue Wi-Fi icon. To its right, the text "FRITZ!Box 7490" is displayed. Below this, the instruction "Netzwerksicherheitsschlüssel eingeben" is shown above a rectangular text input field. Underneath the input field, there is a line of text: "Die Verbindung kann auch durch Drücken der Taste am Router hergestellt werden." Below this text is a checkbox with the label "Netzwerk für Kontakte freigeben". At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Weiter" and "Abbrechen".

*Hinweis: Wird der Text "Die Verbindung kann auch durch Drücken der Taste am Router hergestellt werden" nicht angezeigt werden, tragen Sie in diesem Fall den WLAN-Netzwerkschlüssel von der Unterseite der FRITZ!Box in das Feld „Netzwerksicherheitsschlüssel“ ein und klicken abschließend auf „Weiter“.*

5. Drücken Sie nun innerhalb von 2 Minuten auf der FRITZ!Box die Taste „WLAN“ für ca. 6 Sekunden, so lange bis die LED „WLAN“ blinkt.



Herzlichen Glückwunsch! Die WLAN-Verbindung wurde erfolgreich hergestellt.